MANUALE UTENTE DEI CONTATORI GAS Domus*next*® 2.0

Congratulazioni, da oggi il suo impianto del gas è dotato dell'ultimo ritrovato della tecnica.

Il contatore Domus*next*® di MeteRSit unisce in un design innovativo dalle dimensioni compatte, l'assoluta precisione di misura e la massima efficienza in termini di telegestione, unite nel pieno rispetto delle più severe norme di sicurezza nazionali ed europee.

LA LINEA DOMUS*NEXT*®

MeteRSit ha progettato e realizzato la linea Domus*next*®, una nuova generazione di contatori gas statici per le utenze domestiche e commerciali. I contatori sono totalmente telegestibili e forniscono all'utilizzatore la misura dei consumi in metri cubi calcolati alle condizioni standard, non occorrerà quindi che i volumi acquisiti vengano moltiplicati per complessi fattori di conversione prima di arrivare alla fatturazione.

SICUREZZA

Il contatore deve essere esclusivamente installato, prelevato e rimosso da personale autorizzato e qualificato.

MANUTENZIONE

Si ricorda che il contatore Domus*next*® può essere maneggiato solamente da personale autorizzato. L'utente può interfacciarsi al contatore solamente mediante la pressione del tasto sinistro, per la visualizzazione del totalizzatore Vb, o del tasto destro, atto alla lettura delle videate del display.

E' possibile effettuare la semplice operazione di pulizia del dispositivo utilizzando un panno inumidito d'acqua.

Si ricorda inoltre che ogni tentativo di manomissione o di intervento non autorizzato è soggetto alle norme vigenti.

Si ricorda che il contatore Domus*next*® è un dispositivo elettronico telegestito, in grado di comunicare eventuali anomalie di funzionamento al sistema centrale che le analizzerà e le gestirà da remoto; di conseguenza non è richiesta alcuna segnalazione da parte dell'utilizzatore nel caso egli noti, da display, il simbolo di batteria scarica.

MATRICOLA DEL CONTATORE

La matricola di 16 caratteri che identifica il contatore è laserata in modo indelebile in basso a sinistra della calotta plastica, dopo l'indicazione **Matr.** Ad es. MTSB030512345678.

Questo identificativo può essere utilizzato per eventuali comunicazioni con la società di vendita. In alternativa può essere utilizzato il Punto di Riconsegna (schermata ID, si veda display).

INFORMAZIONI SUL DISPLAY

Il display dei contatori Domus*next*® viene attivato tramite pressione di uno dei pulsanti e si spegne automaticamente in caso di inattività dopo 30s. Per permettere una longevità maggiore della batteria non è retroilluminato. Alla pressione del tasto sinistro il display visualizzerà **V_b Totalizzatore volumi** (st m³)

Ad ogni pressione del tasto destro corrisponderà una videata con le informazioni che seguono:

V_b	Totalizzatore volumi (std m³, come i successivi)
D	Data
H	Ora
ID	PDR (Punto Di Riconsegna)
TA	Totalizzatore volumi in allarme
SD	Stato del dispositivo, 0 *NORMALE*, 0 $_3$ *IN COMUNICAZIONE*, 0 $_2$ *PORTA OTTICA ATTIVA*
DG	Diagnostica
Fx	Fascia tariffaria attiva
PT	Identificativo del piano tariffario
T1	Totalizzatore volumi in fascia F1
T2	Totalizzatore volumi in fascia F2
T3	Totalizzatore volumi in fascia F3
Q_v	Portata Massima Convenzionale
DF	Data di fine del periodo tariffario
HF	Ora di fine del periodo tariffario
PRE PT	Identificativo del piano tariff. alla fine del periodo prec.
PRE V_b	Totalizzatore (al termine del periodo tariff. prec.)
PRE TA	Totalizzatore volumi in allarme (periodo tariff. prec.)
PRE T1	Totalizzatore in fascia F1 (periodo tariff. prec.)
PRE T2	Totalizzatore in fascia F2 (periodo tariff. prec.)
PRE T3	Totalizzatore in fascia F3 (periodo tariff. prec.)
PRE Q_v	Portata Convenzionale Massima (periodo tariff. prec)
SW1	Identificativo del software metrologico
SW2	Identificativo del software applicativo
SW3	Identificativo del software bootloader
SV	Stato valvola - solo per contatori G4-G6: *00 A (aperta), 20 C (chiusa), 40 R (abilitata a riapertura), 60 guasto*
Tutti i segmenti	Videata di verifica segmenti

I display della linea Domus*next*® presentano anche il simbolo di batteria scarica che rappresenta lo stato di consumo delle batterie interne. Questo stato è comunque gestito dal contatore e tenuto sotto controllo dal Distributore, l'utilizzatore non dovrà curarsi di controllare e segnalare lo stato del dispositivo.

Il significato delle icone presenti a display è il seguente:

indica schermata dal contenuto legalmente rilevante

indica un allarme importante

indica che le batterie sono prossime all'esaurimento